

KLUSWIJZER

# Binnendeuren

- ✓ Spelregels
- ✓ Stappenplan

SWZ

welkom  
thuis

**U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer leest u hier meer over.**

## Spelregels

- Zorg dat de nieuwe deur en het hang- en sluitwerk aan goede kwaliteitseisen voldoen.
- Deurdrempels mag u verwijderen.
- Kozijnen mag u niet verwijderen. Beschadigingen aan het kozijn moet u zelf herstellen.
- Maximale hoogte van een drempel is 2 cm.
- Wanneer de deur met de hangkant tegen het kozijn staat, laat dan aan de sluitkant 3 mm ruimte tussen de deur en het kozijn.
- De deur moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
- De luchtvochtigheid in huis moet bij een houten deur tussen de 40% en 60% liggen anders krimpt of zet de deur uit.
- Het onderhoud van de nieuwe deur is voor u zelf.

## Wat heeft u nodig?

- Rolmaat
- Zaag
- Schaaf
- Beitel
- Houten hamer
- Boormachine
- Schroevendraaier
- Twee multiplex wiggen van 5 mm

## Keuze deur

U kunt kiezen uit een stompe deur of een opdekdeur. Stompe deuren vallen helemaal in het kozijn en hebben normale scharnieren. Opdekdeuren vallen deels in het kozijn en deels eroverheen en hebben paumellenscharnieren. De gaten voor deze scharnieren zijn al fabrieksmatig aangebracht. Afhangen is dan een kwestie van een of twee ringetjes aan de scharnieren toevoegen, u hoeft er weinig zelf aan te doen. De draairichting van de deur kan naar links of naar rechts.

## Op maat

Deuren kunt u in diverse maten krijgen. Toch is het vaak nodig om een deur precies passend te maken. Dit doet u als volgt:

### Stap 1

Zet de deur op de drempel.

### Stap 2

Teken de deur op 7 mm onder de bovendorpel af aan de sponningzijde.

### Stap 3

Zaag, schaaf of schuur de deur op maat.

### Stap 4

Dan zijn de zijkanten aan de beurt.

## Afhangen

Wanneer u de deur goed afhangt, sluit deze goed en zijn er geen grote kieren. Dit doet u als volgt:

### Stap 1

Een binnendeur heeft meestal 2 scharnieren. Misschien kunt u de inkepingen van de oude scharnieren in het kozijn gebruiken. Zo niet, dan tekent u de scharnierbladen af op 20 cm vanaf de boven- en onderdorpel. Let goed op dat de knopen (waar de scharnierpen doorheen gaat) van alle scharnieren 2 mm kozijn steken.

### Stap 2

Plaats nu de deur in het kozijn. Leg bovenop stukjes karton van 3 mm dik, duw de deur omhoog en zet hem van onderen klem met de wiggen.

### Stap 3

Sla de scharnieren half dicht en teken de boven- en onderkant van de bladen op de deur af. Leg de deur op de grond en neem met behulp van een los scharnierblad de aftekening over op de hangzijde. Ook hier moeten de knopen weer 2 mm uitsteken.

### Stap 4

Maak de inkepingen op dezelfde manier als in het kozijn en zet de scharnieren met één schroef vast. Zet de deur terug met de wiggen in positie en controleer of de knoppen goed in elkaar passen. Tik ze eventueel met een houten hamer op lijn en doe de pen erin. Open de deur en schroef de scharnieren nu helemaal vast.

## Slot

De meeste deuren zijn voorzien van een slotgat. Is dit niet het geval, dan kunt u zelf een slot in de deur maken. Dit doet u als volgt:

### Stap 1

Teken de omtrek van de slotkast op de voor-, achter- en sluitkant van de deur ongeveer 1 meter hoogte. Boor binnen de aftekening enkele gaten onder elkaar, 1 cm dieper dan het slot.

### Stap 2

Maak met een hamer en beitel het gat zo groot dat de slotkast er helemaal in past. Teken de omtrek van de schootplaat af op de sluitzijde van de deur. Kerf zoveel hout weg dat de plaat vlak tegen de deur komt te liggen.

### Stap 3

Leg de slotkast tegen de voor- of achterkant van de deur. Teken de gaten voor de deurkruk en het sleutelgat af. Wanneer de gaten zijn geboord, bevestigt u het slot.

### Stap 4

Draai het slot uit zodat de schoot uitsteekt en bepaal op het kozijn de plaats van de schoten van het dag- en nachtslot. Boor en beitel de gaten op maat en schroef de slotplaat vast.