

KLUSWIJZER

Wanden opknappen

- ✓ Spelregels
- ✓ Stappenplan

SWZ

welkom
thuis

U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer leest u hier meer over.

Spelregels

Bouwtechnische eisen

- De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn, voordat u het materiaal aanbrengt.
- Sierpleister, granol, structuurverf en -pasta moeten gelijkmatig worden aangebracht en hechtend over de volle oppervlakte.
- Voor een goed hechting dient u de ondergrond voor te behandelen met een voorstrijkmiddel.

Onderhoud

- Pleisterwerk kan scheuren of barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor reparatie.
- Wij verrichten geen onderhoud en reparatie aan muren die u zelf heeft bewerkt.
- Eventuele schade aan de bewerkte wanden, door gebreken aan de woning of door ons onderhoud, is voor uw risico.

Behangen

Naast de keuze uit verschillende kleuren en patronen, kunt u ook kiezen voor bijzonder behang, zoals vinyl- of structuurbehang.

Hoeveel behang?

Meet eerst de hoogte en breedte van de muren die u wilt gaat behangen. Ga er bij de berekening van het aantal benodigde rollen vanuit dat een rol behang 10 meter lang en 53 centimeter breed is. Bij een gemiddelde kamerhoogte van 2,45 meter haalt u dus vier banen uit een rol.

Een goede start

Behangen gaat het beste op kale muren. Steek het behang met een breed plamuurmes af. Doe dit wel voorzichtig om de stuclaag zo min mogelijk te beschadigen. Oneffenheden werkt u bij met vulmiddel.

Wat heeft u nodig?

- Trap
- Plaktafel
- Emmer
- Insmeerborstel
- Rolmaat
- Potlood
- Behangschaar
- Schietlood
- Nadenroller

Klaar om te behangen

Knip de banen 10 centimeter langer dan de kamerhoogte. Merk elke baan achterop met een potloodstreepje. Maak het plaksel aan volgens voorschrift en verwijder de afdekplaten van contactdozen en lichtknoppen.

🔧 Stap 1

Leg een stapel banen op de plaktafel en smeer de eerste baan gelijkmatig in met plaksel. Sla de baan gedeeltelijk dubbel, trek hem een eind op en smeer het restant in. Laat de lijm 5 tot 10 minuten intrekken.

🔧 Stap 2

Plaats de eerste baan precies tegen de loodlijn en laat bij het plafond een paar centimeter over. Dit knipt u later af. Wrijf met een borstel het behang tegen de muur, zodat de luchtballen verdwijnen. Trek het onderste gedeelte van de baan los en borstel het vast. Druk vervolgens met de stompe kant van de schaar de boven- en onderkant van het behang strak in de hoek en knip de randen langs de vouwlijn af.

🔧 Stap 3

De volgende banen doet u op dezelfde manier. Plak de randen tegen elkaar en ga met een nadenroller over de naden. U kunt gewoon over de contactdozen heen plakken en snij daarna het behang langs het metalen montageplaatje in.

Schilderen

Mooi, sterk schilderwerk wordt opgebouwd uit een aantal lagen. Deze moeten tussendoor goed drogen.

Wat heeft u nodig?

- Kwasten of verfrollers
- Plamuurmes
- Schuurpapier
- Eventueel een verfkraabber

Schilderen van nieuw hout

🔧 Stap 1

Herstel gaten en scheurtjes met een vulmiddel. Schuur het hout met middelfijn en daarna met fijn schuurpapier en maak het stofvrij.

🔧 Stap 2

Breng een laag grondverf aan. Gebruik witte grondverf als u met een lichte kleur afwerkt en grijs bij een donkere kleur. Laat deze laag drogen en schuur na met fijn schuurpapier. Voelen delen nog ruw aan? Breng dan nog een dunne laag plamuur aan, die na droging weer fijn geschuurd moet worden. Soms is een tweede grondverflaag nodig.

🔧 Stap 3

Nu gaat u voorlakken. Dit doet u bij voorkeur met hoogglansverf, verdund met terpentine (verhouding 1:10). Deze laag moet minstens 12 uur drogen en dan fijn geschuurd worden. Dit geldt niet voor High-Solid verf; deze mag niet verdund worden.

🔧 Stap 4

Lak het hout zo snel mogelijk na de voorbehandeling af met een dunne laag hoogglans- of zijdeglansverf.

🔧 Stap 5

Tijd om af te werken. Voorkom zakkers door de verf dik op te brengen en daarna horizontaal uit te strijken. Werk ten slotte het geheel af in verticale strepen die in elkaar overvloeien. Houd de banen ongeveer 50 centimeter breed en schilder het vlak zonder pauzes af. Breng zo nodig een tweede laag aan.



Schilderen van geverfd hout

🔧 Stap 1

Controleer de staat van de oude laag. Vul de kale plekken op met plamuur of kneedbaar hout. Verwijder oude verflagen.

🔧 Stap 2

Schuur het oppervlak dat u wilt verven en verwijder vet en stof met water en ammonia. Voor- en aflakken gaat hetzelfde als bij nieuw hout.

Schilderen van metaal (radiatoren)

Verwijder loszittende verf en roest met schuurpapier of een staalborstel. Ontvet het oppervlak met terpentine of thinner. Bedek kale plekken met menie en schuur ze, wanneer de menie droog is, licht op. Behandel het oppervlak met primer, de grondverf voor metaal. Hierna kunt u voor- en aflakken met hoogglansverf die bestand is tegen hoge temperaturen.

Sierpleister of granol

Sierpleister zorgt voor een decoratieve wand in iedere gewenste structuur. Sierpleister of granol hecht op vrijwel elke vetvrije ondergrond, is sterk, blijft lang schoon en geeft het vertrek een ruime indruk. U kunt kiezen uit:

- Sierpleister met boomschorsstructuur
- Granol met korrels
- Structuurverf voor fijnkorrelige structuren

Wat heeft u nodig?

- Spaarbord
- Roestvrijstalen plakspaan
- Kunststof schuurspaan
- Blokkwast

Een goede start

Zorg voor een strakke, schone en droge ondergrond. Breng voor een optimale hechting een voorstrijkmiddel aan.

Sierpleister aanbrengen

🔧 Stap 1

Breng het sierpleister gelijkmatig aan op de wand, met de plakspaan van beneden naar boven in een laag van ongeveer 2 millimeter dik. Strijk het overtollige pleister weg met de spaan onder een hoek van 45 graden. Doe niet meer dan stroken van twee meter breedte tegelijk.

🔧 Stap 2

Breng de structuur binnen twintig minuten aan met een schuurspaan. Plaats deze plat op de wand en beweeg hem zo regelmatig mogelijk.

Structuurverf

Gebruikt u structuurverf? Schilder dan eerst in de hoeken, langs plinten en kozijnen en verf hierna de grote oppervlakken. Breng met een vachtroller de structuur aan na tien minuten droogtijd. De korrelgrootte moet minimaal vier millimeter zijn.

Stukadoren

Stukadoorsmortel is in twee soorten verkrijgbaar. Roodband geeft de ideale gladde ondergrond voor behang, sierpleister en structuurverf. Geelband is grover en meer geschikt voor gekorrelde schuurwerk en pleisterwerk.

Wat heeft u nodig?

- Kuip
- Mixer voor op de boormachine
- Spaarbord van 50x50 centimeter
- Plakspaan
- Troffel
- Rei (liniaal zonder cijfers)
- Schuurbord
- Hoekschopje
- Spons
- Blokkwast
- Waterpas

Een schone ondergrond

Zorg voor een schone, droge, stofvrije ondergrond. Breng op sterk zuigende muren, zoals gasbeton, proositsteen en kalksteen met een blokkwast een gronderingsmiddel aan. Gebruik voor muren die juist weinig vocht opnemen, zoals beton en gipsblokken, een hechtingsmiddel.

Mortel aanbrengen

🔧 Stap 1

Schep mortel op het spaarbord. Plaats de plakspaan met de lange kant onder een hoek van 45 graden tegen de muur en smeer de mortel met een opgaande beweging uit. Heeft u een stuk gedaan, beweeg dan de rei erlangs: zigzag van boven naar beneden.

🔧 Stap 2

Voeg waar nodig met de troffel specie toe en rei grote vlakken nog een keer af, maar dan diagonaal. Werk opgebolde mortel bij met de kwast.

🔧 Stap 3

Hoeken zijn extra te verstevigen. Op een buitenhoek bevestigt u met wat mortel een metalen hoekbeschermer, die u wegwerkt onder het stucwerk. Bij een binnenhoek brengt u de mortel aan tot in de hoek. Vervolgens maakt u die strak met het hoekschopje. Snij de hoek vervolgens met de punt van de plakspaan of de troffel door.

🔧 Stap 4

Na ongeveer anderhalf uur is het pleisterwerk stijf genoeg om bijgewerkt te worden. Schuur met een vochtige, harde spons alle oneffenheden vlak. Verwijder de eventuele stucgeleiders en vul de groeve op met mortel. Schuur nog een keer als de pleister goed hard is. De wand is nu klaar om af te werken met sierpleister, steenstrips, behang of muurverf.

Scheuren dichten

Kleine scheurtjes repareert u met elastisch vulmiddel. Grote scheuren herstelt u door ze wat verder open te werken, goed schoon te maken, te bevochtigen en te dichten met mortel of een vulmiddel.

Scheuren voorkomen

Scheurt een reparatie na verloop van tijd opnieuw? Dat kunt u zo voorkomen:

- Steek aan beide zijden van de scheur zo'n 15 centimeter stucwerk weg, maak het gat schoon en vul het eerst met acrylaatkit
- Bevochtig de gleuf en breng een dunne laag gipspleister aan. Duw direct hierna een stuk stucband of glasvlies met de plakspaan in de pleisterlaag.
- Eindig met een tweede laag gipspleister, die dik genoeg is om de muur weer geheel vlak te maken.

Geverfde muren

Controleer bij geverfde muren of de ondergrond niet loslaat. Schilder een donkere ondergroep eerst over met een lichte schrobvaste latex. Maak de mortel aan volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Een complete wand stucadoren

Als u de hele wand gaat stucadoren, plak dan met specie een paar latten van 5 centimeter dikte op de muur, zodat u straks goed kunt afreien. Kijk met een waterpas of deze stucgeleiders horizontaal hangen en plak ze zover uit elkaar, dat de rei er drie kan overbruggen.

Steenstrips

Steenstrips geven de muur het traditionele uiterlijk van een gemetselde wand.

Wat heeft u nodig?

- Waterpas
- Rolmaat
- Zaagje
- Stellatten
- Metselkoord
- Lijmspatel

Een goede voorbereiding

Zorg voor een vlakke, schone, droge wand. Monteer aan beide uiteinden van de wand, van de vloer tot het plafond, twee latten waarop u een laagverdeling heeft afgetekend. Hiertussen spant u het metselkoord. Een laag bestaat uit een steenstrip met voeg.

Steenstrips aanbrengen

Stap 1

Smeer een 3 millimeter dikke laag lijm op de steenstrip. Druk de strip langs het metselkoord op de muur. Breng het koord na elke laag een maatstreep omhoog.

Stap 2

Aan het eind van de muur moeten vaak strips verkleind worden. Bakstenen strips zijn eenvoudig met een beitel aan de achterzijde in te krassen en vervolgens te breken.

Stap 3

Nadat de lijm heeft gedroogd, kunt u beginnen met afvoegen. Meng hiervoor in de emmer een kant-en-klaar voegsel voor steenstrips of een specie van cement en rivierzand. Neem voegsel op het voegplankje en strijk het met de voegspijker stevig tussen de strips. U kunt kiezen voor een volle, een terugliggende of een uitgeholde voeg.