



Tips voor vloerafwerking bij vloerverwarming

Raadpleeg altijd de leverancier of uw vloerafwerking geschikt is voor vloerverwarming.

SWZ

**welkom
thuis**

Uw woning is voorzien van vloerverwarming. Hierbij zijn slangen in de vloer aangebracht waardoor warm en/of koud water stroomt. Zo neemt de vloer als het ware de functie van een radiator over. Voor een juiste verwarming van uw woning is het zeer belangrijk dat u een vloerafwerking kiest die voldoende warmte en koude (indien van toepassing) doorlaat.

In een nieuwbouwwoning zit vaak (bouw)vocht. Het type vloerafwerking heeft soms invloed op de vocht-huishouding. Bijvoorbeeld vinyl en PVC-vloeren laten bijna geen vocht door, waardoor het bouwvocht niet weg kan, en schade kan ontstaan aan de vloerafwerking.

Waar moet de vloerafwerking aan voldoen:

- + Een ideale isolatiewaarde (RC waarde) van de vloerafwerking is maximaal 0,09 m² K/W. Een hogere waarde geeft een vermindering van het comfort (warmte) en een verhoging van het energieverbruik.
- + Onder sommige vloeren (bijvoorbeeld laminaat) moet een ondervloer worden toegepast, die geschikt is voor vloerverwarming. Let hierbij op dat de totale vloer (dus inclusief ondervloer) dient te voldoen aan de genoemde RC waarde.

Ter indicatie volgt op de volgende pagina een overzicht van vloerafwerkingen.

Overzicht van vloerafwerkingen

Soort vloerafwerking	Geschiktheid	Bijzonderheden
Laminaat	✓	Ondervloer toepassen die geschikt is voor vloerverwarming
Parketvloeren	✓	Hardhout, korte en smalle stroken. Bij voorkeur direct verlijmen op de vloer; geen isolatie toepassen.
Planken vloeren	✓	Bij voorkeur een vloer met multiplex onderlaag (multiplank, duoplank)
Kurkvloeren	✗	Kurk werkt isolerend
Marmoleum, linoleum, vinyl en PVC vloeren	✓	Direct verlijmen op de vloer
Natuursteen, tegelvloeren en plavuizen** <i>Verplicht: minimaal 1 m² tegels op reserve</i>	✓	* NIET TOEGESTAAN VOOR APPARTEMENTEN OP DE 1e VERDIEPING EN HOGER
Gietvloeren en woonbeton**	✓	
Siergrindvloeren, terrazzo en granito**	✓	
Tapijt (tegels) met foamrug	✗	Foamrug voldoet in het algemeen niet
Tapijt(tegels) met geweven rug	✓	Direct verlijmen op de vloer

Let op!!

Voor alle aangebrachte vloerafwerking geldt dat u deze moet verwijderen of overdragen bij het opzeggen van de woning. Voor meer informatie zie: www.swz.nl. Vul in de zoekfunctie 'Zelf aanpassen woning' in.

* Vanwege mogelijke geluidsoverlast naar de onderburen (wanneer daar sprake van is) is dit niet toegestaan bij appartementen op de 1e verdieping en hoger.

** Vanwege de kans op scheurvorming, is het raadzaam om de vloer geleidelijk op te warmen, op deze manier kan het aanwezige bouwvocht langzaam uit de vloer verdwijnen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen? Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie